



Notice d'utilisation

1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir rejoint la communauté Qrpost.

Vous allez pouvoir recevoir des messages sur votre adresse email de manière illimitée.

Le kit que vous avez reçu comprend :

- Le Qrpost autocollant,
- 1 support plexiglas percé qui peut être fixé au mur

2. Mise en place du Qrpost

2.1. Téléchargement du lecteur de QR Codes.

Pour activer votre Qrpost, il est nécessaire d'avoir un lecteur de QR codes sur votre mobile. Vous pouvez le télécharger sur Apple Store, Google Play (en recherchant TraceaCODE) ou sur notre site Internet www.qrpost.fr

2.2. Activation de votre Qrpost.

1. Scannez le Qrpost avec votre mobile et remplissez le premier écran.
2. Si vous activez l'option SMS, le message sera envoyé simultanément par SMS et par email. En activant cette option, vous bénéficier d'un forfait de 10 SMS. Lorsque ce forfait est épuisé vous pouvez racheter des SMS sur votre interface propriétaire.
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton 'Créer'.
4. Un 2^{ème} écran apparaît pour compléter vos données, à savoir :
 - Le message d'accueil : ce message apparaît dans le bandeau d'accueil lorsque quelqu'un scanne le code.
 - Le message restreint: ce message apparaît lorsque quelqu'un se connecte avec son mot de passe d'accès restreint
 - Le code d'accès restreint : c'est le code que vous communiquez à un livreur, une connaissance pour donner l'accès à votre message restreint

3. Questions

N'hésitez pas à poser vos questions sur notre site www.qrpost.fr

Ecran saisie code secret

Ecran configuration

Ecran Propriétaire

Ecran saisie message avec code d'accès restreint

Ecran saisie mot de passe

Plus d'information scannez le code

